

Etkileşimli Tahta cihazlarına **Pardus Etap** İşletim Sisteminin Yüklenmesi Aidata (Eylül-2023)

*Bu özet döküman Etkileşimli Tahta cihazınıza Pardus Etap işletim sistemini nasıl baştan yükleneceğini açıklamaktadır. İşlemi tamamlamak için gereksinimler:

Aktif bir internet bağlantısı.

 ∂

 $\overline{\mathbf{C}}$

İnternetten indireceğiniz Pardus Etap imajı.



Ē

En az 8GB saklama alanı olan bir USB Flash disk.

USB Portuna erişiminiz olan Windows 10/11 ya da Linux (tüm dağıtımlar uygundur) yüklü bir bilgisayar.



Kurulum sırasında Etkileşimli Tahtanıza bağlayacağınız USB klavye.

Bu dokümanın hazırlandığı tarihte (Eylül-2023) güncel olan imaj dosyası bağlantısı aşağıda belirtilmiştir:

https://indir.pardus.org.tr/ISO/Etap19/Pardus-Etap-19.0-Beta-24.iso

Bu adresten indireceğiniz imaj dosyasını Windows bilgisayarınızda Rufus programı ile ya da Linux bilgisayarınızda terminal yolu ile USB diske yazdırmalısınız.

Pardus etap

Linux Kullanıcıları:

*Bu bölümde yer alan terminal komutları tüm Linux dağıtımlarında geçerlidir. İşlemi tamamlamak için yönetici yetkisi gerekir.

• Flash diskinizin konumunu Isblk komutu ile öğrenenin:

\$ lsblk

- Bu örnekte flash diskin /dev/sdx yolunda olduğu varsayılacaktır.
- Pardus Etap imajını indirdiğiniz klasöre gidin (örn. İndirilenler).
 cd İndirilenler
- İmajı diske yazdırmak için aşağıdaki komutu yazın ve yönetici şifrenizi girin:

\$ sudo dd if=Pardus-Etap-19.0-Beta-24.iso of=/dev/sdx status=progress conv=fdatasync bs=4M

• Komut tamamlandığında USB diskiniz kullanıma hazır olacak



İmajın Etkileşimli Tahta Cihazına Kurulumu:

- Cihazınız kapalı konumdayken USB Flash disk ve klavyenizi takın ve güç düğmesine basarak tahtayı çalıştırın.
- Ekranda Aidata logosu belirdiğinde F7 tuşuna basarak Boot Menüsüne girin.
- Listede USB diskinize seçerek kurulumu başlatın.
- Kurulum süreci otomatik olarak ilerleyecektir.

Lütfen dikkat: İşletim sisteminin baştan yüklenmesi tahta üzerinde yer alan tüm verilerin silinmesine sebep olur.

Aygıt Coldu Disk Birimlari (Ev) (Gv) (Hv) (22 (CPI			
Çoklu Disk Birimleri (F:) (G:) (H:) [32 (<u>~</u>			
Onyükleme seçimi				
Pardus-Etap-19.0-Beta-24.iso	✓ SEÇ I▼			
Kalıcı disk bölümü boyutu	0 (Kalur, hölüm yok)			
Diele le Bloure al Grane i	Hadaf sisters			
	UFFL (CSM vok) × ?			
ta estimate d'alla la la la la la la la la la la la la				
 gelişmiş surucu özelliklerini göstel 	r			
Biçimlendirme Seçen	ekleri ———			
Yeni birim etiketi				
Pardus Etap 19.0				
Dosya sistemi	Ayırma Birimi boyutu			
FAT32 (Varsayılan) 🗸 🗸	16 kilobyte (Varsayılan) 🛛 🗸			
👻 gelişmiş biçimlendirme seçenekle	rini göster			
Durum				
HA	ZIR			
◎ ① ≈ ■	BAŞLAT			
ullanılan Yansı: Pardus-Etap-19.0-Beta Rufus 4.2.2074 Sürücü Özellikleri —	-24.iso			
Kullanılan Yansı: Pardus-Etap-19.0-Beta Image: Superstand Superstan	-24.iso			
Kullanılan Yansı: Pardus-Etap-19.0-Beta Kullanılan Yansı: Pardus-Etap-19.0-Beta Sürücü Özellikleri — Aygıt Çoku Disk Birimleri (F;) (G;) (H;) [32 (Önyükleme seçimi Pardus-Etap-19.0-Beta-24.iso Kalıcı disk bölümü boyutu ybrid yansı algılandı Seçtiğiniz yansı bir 'ISOHybrid' yansısıdır kopyalama) modunda ya da DD Yansışı (geliyor. Rufus ISO Yansısı modunun kullanılmasır her zaman tam erişim sağılanabilir. Ancak, Önyükleme sişanda sorunlarla k yeniden yazmayı deneyebilirisniz. Lütfen bu yansının yazdırılmasında kulları OISO Yansısı modunda yazdır (Önerilen () DD Yansışı modunda yazdır	-24.iso			
Kullanılan Yansı: Pardus-Etap-19.0-Beta Rufus 4.2.2074 Sürücü Özellikleri — Aygıt Çoku Disk Birimleri (F;) (G;) (H;) [32 (Önyükleme seçimi Pardus-Etap-19.0-Beta-24.iso Kalıcı disk bölümü boyutu ybrid yansı algılandı Şetiğiniz yansı bir 'ISOHybrid' yansısıdır kopyalama) modunda ya da DD Yansısı (geliyor. Rufus ISO Yansısı modunun kullanılması her zama tam erişim zağlanabilir. Ancak, Önyükleme sırasında sorunınta k yeniden yazmayı deneyebilirisniz. Lütfen bu yansının yazdırılmasında kulları OISO Yansısı modunda yazdır (Önerilen Totayası modunda yazdır (Önerilen DD Yansısı modunda yazdır	-24.iso			
Aullanılan Yansı: Pardus-Etap-19.0-Beta Rufus 4.2.2074 Sürücü Özellikleri — Aygıt Çoklu Disk Birimleri (F:) (G:) (H:) (32 (C Önyükleme seçimi Pardus-Etap-19.0-Beta-24.iso Kalıcı disk bölümü boyutu ybrid yansı algılandı Seçtiğiniz yansı bir 'ISOHybrid' yansısıdır kopyalarma) modunda ya da DD Yanısıs (geliyor. Rufus ISO Yansısı modunun kullanılması her zama tam erişim sağlanabilir. Ancak, Önyükleme sırasında sorunlarla kı yeniden yazmayı deneyebilirisiniz. Lütfen bu yansının yazdırılmasında kulları O ISO Yansısı modunda yazdır (Önerilen © DD Yansısı modunda yazdır	-24.iso			
Aullanılan Yansı: Pardus-Etap-19.0-Beta Rufus 4.2.2074 SÜRÜCÜ ÖZEILİKLERİ Aygıt Çoklu Disk Birimleri (F:) (G:) (H:) (32 (C Onyükleme seçimi Pardus-Etap-19.0-Beta-24.iso Kalıcı disk bölümü boyutu Vəfrid yansı algılandı Seçtiğiniz yansı bir 'ISOHybrid' yansısıdır kopyalama) modunda ya da DD Yanısıs (geliyor. Rufus ISO Yanısısı modunun kullanılmasu her zaman tam erişim sağlanabilir. Ancak, Onyükleme sırasında sorunlarla k yeniden yazmayı deneyebilirsiniz. Lütfen bu yansının yazdırılmasında kullar O ISO Yanısısı modunda yazdır (Önerilen OD Yanısısı modunda yazdır	-24.iso			
Kullanılan Yansı: Pardus-Etap-19.0-Beta Image: Construction of the second of	-24.iso			
Kullanılan Yansı: Pardus-Etap-19.0-Beta Image: Surger Su	-24.iso			
Kullanılan Yansı: Pardus-Etap-19.0-Beta Image: Surger Su	-24.iso			

Windows Kullanıcıları:

- https://rufus.ie adresinden Rufus programının güncel sürümünü indirin.
- Flash Diskinizi bilgisayarınıza takin. (UYARI, Flash Diskinizdeki tüm veriler silinecektir.)
- İndirdiğiniz Rufus programını çalıştırdığınızda :
- Device : İmajın yazılacağı Flash Diskinizi secin
- Boot Selection : (Disk or ISO Image)
- Select butonuna tıklayın ve önceden indirmiş olduğunuz Pardus-Etap-19.0-Beta-24.iso dosyasını seçin.
- Start butonuna basarak işlemi başlatın.

Rufus'un desteklediği ISO'la İndir	rın ayrıntılı olma	ayan bir listesine sayfa	ının alt kısmın	ıdan ulaşabilirsiniz. <u>(1)</u>
Son sürümler:				
Link	Тір	Platform	Boyut	Tarih
rufus-4.2.exe	Standart	Windows x64	1.4 MB	2023.07.26
rufus-4.2p.exe	Taşınabilir	Windows x64	1.4 MB	2023.07.26
rufus-4.2_x86.exe	Standart	Windows x86	1.4 MB	2023.07.26
rufus-4.2_arm64.exe	Standart	Windows ARM64	4.6 MB	2023.07.26
Diğer sürümler (GitHub) Diğer sürümler (FossHub)	L			
Sistem Gereksinimleri:				

Pardus ETAP Calisan Pardus ETAP Calisan (guvenli kip) Kur *Grafik Arayuz ile Kur

aidata