

aidata



KULLANIM KILAVUZU

İçindekiler

•Sunuş

- 1.Bilgilendirmeler
- 2.Güvenlik Uyarıları
- 3.Kısaltmalar ve Terminoloji

•Aidata Alim'e Genel Bakış

- 1.Aksesuarlar
- 2.Uyarılar
- 3.Cihaz Şeması
- 4.Durum Bildirimleri

•Hızlı Başlangıç

- 1.Cihazı Açma ve Kapama
- 2.Cihazın Kilitlemesi ve Ekranın Kapanması
- 3.Dokunmatik Ekranın Kullanımı
- 4.Ana Sayfa Arayüzü
- 5.USB Bağlantısı
- 6.Hafıza Kartı

•Bağlantı Yapılması

- 1.Kablosuz İnternet Bağlantısı

•İletişim

- 1.Kamera

•Kullanım Ömrü

•Garanti Kapsamına Girmeyen Durumlar

Sunuş

Bilgilendirmeler

Aidata Alim'i tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu mobil internet cihazı hem şık ve küçük hem de taşınabilir. Yüksek çözünürlüklü videoları ve fotoğrafları görüntüleyebileceğiniz dokunmatik LCD ekrana sahiptir. İş ve eğlence uygulamalarını yükleyip kullanmanıza imkan sağlar. Harikulade kullanıcı arayüzü size yepyeni bir kullanım deneyimi sunar.

Bu kullanım kılavuzu Aidata Alim'in farklı fonksiyonları ve kullanım şekilleri hakkında bilgiler içerir. Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

Güvenlik Uyarıları

Alim'i kullanmadan önce, lütfen bu bölümü dikkatlice okuyun ve çocuklarınızın da bu konuları öğrendiğinden emin olun.

- Güvenli bir sürüş için lütfen cihazı araba sürerken kullanmayın.
- Sağlık kuruluşlarında, lütfen kullanım ile ilgili uyarılara dikkat edin. Tıbbi cihazların yanında ürününüzü kapatın.
- Kablosuz sinyallerinin uçuş ekipmanlarına olumsuz etki etmemesi için lütfen uçağa binerken cihazı Uçak Modu'na alın ya da kapatın.
- Yüksek hassasiyetli elektronik ekipmanların arızlanmaması için lütfen bu gibi ekipmanların yanında cihazınızı kapatın.

- Lütfen cihazınızı kendi başınıza sökmeyin, parçalara ayırmayın. Yalnız yetkili bir servis cihaza müdahale edebilir.
- Cihazınızı manyetik ekipmandan uzakta tutun, radyasyon manyetik ekipmanda tutulan bilgilerin kaybolmasına sebep olabilir.
- Yüksek sıcaklık ve yanıcıların yanında (örneğin benzin istasyonunda) lütfen cihazı kullanmayın.
- Alim'i ve aksesuarlarını çocukların ulaşmayacakları yerlerde tutun ve çocukların ürünü gözetimsiz kullanmasına izin vermeyin.
- Ürününüzü kullanırken lütfen ilgili kanun ve düzenlemeleri göz önünde bulundurun, başkalarının mahremiyetlerine özen gösterin.
- Lütfen USB kablo kullanırken bu kılavuzdaki uyarılara uyun. Aksi halde cihazınız ya da bağlantı kurmaya çalıştığınız bilgisayar zarar görebilir.
- Lütfen ürününüzü banyo ve benzeri nemli ortamlarda kullanmayın, suya daldırmayın, yıkamayın.

Kısaltmalar ve Terminoloji

WIFI	Wireless Fidelity	IEEE 802.11b Kablosuz Yerel Ağ Standardı
TF	Trans Flash	Çok küçük Micro SD depolama kartı

Aidata Alim'e Genel Bakış

Aksesuarlar

Paketin İçindekiler

Ürününüzün kutusunda şunlar bulunur:

- Aidata Alim Tablet Bilgisayar
- Güç Adaptörü
- USB Kablo
- Kullanım Kılavuzu

Uyarılar



Olası duyma sorunlarını engellemek için, uzun süreler boyunca yüksek sesle dinlemeyiniz.



Elektrik çarpma uyarısı. Kabloları kesmeyiniz.



Sıvı ve tozdan koruyunuz. Asla suya maruz bırakmayınız. Su ve elektronik cihazlar yanyana gelmemelidir.




Cihazın temizliği esnasında sert yüzey temizleme ürünleri kullanmayınız. Spreyi önce temizleme bezine uygulayıp sonra tableti temizleyiniz.



Ürünü demonte etmeyiniz, arka kapağı açmayınız. Kırık ve zarar görmüş şarj cihazı kullanmayınız.





Cihaz Şeması












Durum Bildirimleri

Bildirim Simgeleri

Uyarı panelinize bir bildirim geldiğinde, lütfen üzerine basıp sürekleyerek bildirim listesini açın. Detayları görüntülemek için ihtiyaç duyduğunuz seçeneği seçin. Ardından dilersemeniz mesaj kutusunu yukarı sürükleyerek mesaj ekranını kapatabilirsiniz. Durum çubuğundaki simgelerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:

-  E-Posta Bildirimi
-  Sessiz
-  Gmail Bildirimi
-  SD Kart Yok
-  Bilgisayar ve Alım USB kablo ile bağlı
-  Yüklüyor/İndiriyor
-  Bekleyen Etkinlik
-  İndirme Tamamlandı
-  Saat Kuruldu
-  Genel Uyarı (örneğin eşitleme hatası)
-  Müzik Çalıyor

-  Veri Eşitlemesi Yapılıyor
-  SD Kart Dolu
-  Daha
-  Kablosuz Ağ Bağlantısı Yapıldı
-  Pil Simgesi
-  Uçak Modu
-  Şarj Oluyor
-  Bluetooth Bağlantısı Yapıldı
-  GPS

Hızlı Başlangıç

Cihazı Açma ve Kapama

Cihazı Açma

Güç düğmesini 3 saniye basılı tuttuğunuzda açılış logosu ekranda belirecektir. Sistem çalışmaya başladığında cihaz kilitli duruma geçer. Lütfen ekrandaki yönergelere göre cihazınızın kilidini açın.

Cihazı Kapatma

Güç düğmesine uzun süre bastığınızda ekranda cihazı kapatma menüsü çıkacaktır. "Tamam"a basın.

Cihazın Kilitlenmesi ve Ekranın Kapanması

Ekran kullanılmadığında cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

1. Ekran bir süre kullanılmadığında güç tasarrufu sağlamak için otomatik olarak kilitlenir.

2. Ekranı kilitlemek istediğinizde güç düğmesine bir kez basın.

Ekranı Açma

Kapalı ekranı açmak için güç düğmesine bir kez basın. Ekran kilitli halde açılacaktır, kilidi açmak için ekrandaki yönergeleri takip edin.

Dokunmatik Ekranın Kullanımı

Alim Tabletinizin ana menüsünde dolaşmanın, uygulamalara erişmenin çeşitli yolları vardır.

Seçmek İçin Dokunma

Ekran klavyesini kullanmak, ana sayfada bir uygulama açmak ya da ekranda gördüğünüz bir seçeneği seçmek için parmağınızla ekrana dokunun.

Basılı Tutun

Eğer tüm seçenekleri görüntülemek ya da seçiminizi taşımak isterseniz parmağınızı basılı tutun.

Kaydırma / Hızlı Kaydırma

Kaydırma / Hızlı Kaydırma parmağınızı ekranda boydan boya yatay ya da dikey kaydırmanız anlamına gelir.

Taşıma

Ekranda taşıma yapmak için parmağınızı ekrandan kaldırmadan basılı tutarak hareket ettirmeniz

gerekir.

Döndürme

Ürününüzü yatay ya da dik olarak tutuş şeklinize göre ekranı otomatik olarak dönerek daha iyi bir görüntüleme sağlar.

Ana Sayfa Arayüzü

Ekranı açtığınızda uygulamalarınızı seçip kullanabilir, ana ekranda gördüğünüz duvar kağıdı resminin değiştirebilirsiniz.

•*İpucu: Herhangi bir uygulama çalışırken doğrudan ana ekrana dönmek için Ana Sayfa düğmesini kullanabilirsiniz.*

Ana Sayfa Arayüzünü Özelleştirme

Duvar Kağıdı Resmini Değiştirme

1. Ana sayfada boş bir alana basılı tutarak menüyü açın

2. Açılan menüden yeni duvar kağıdı dosyanızın yerini seçin

3. İsteddiğiniz resmi seçin ve "Duvar Kağıdı olarak ayarla"ya basın.

USB Bağlantısı

Depolama Seçeneği

Dökümanlarınızı aktarmadan önce, Alim Tablet'inizin depolama moduna getirmelisiniz:

1. Tabletinizi bilgisayara USB kablosu ile bağlayın. Durum çubuğunda bağlantı bildirimini göreceksiniz.

2. Durum çubuğuna basın, seçenekler menüsünü göreceksiniz.

3. Seçenekler arasından "USB Bağlantısı" ardından "USB Depolama Cihazı"nı seçin.

4. Artık tabletinizi depolama için kullanabilirsiniz.

Dökümanlarınızı SD Karta Kopyalama

1. Tabletinizi bilgisayara USB kablosu ile bağlayın.

2. Bilgisayarınızı açın, "Bilgisayarım" ekranında "Çıkarılabilir Disk" ögesine bakın.

3. Bilgisayarınızdan kopyalamak istediğiniz dosyayı, "Çıkarılabilir Disk" ögesine kopyalayın.

4. Kopyalamanın tamamlanmasının ardından görev çubuğundan "Güvenli Kaldır" seçeneğini seçin ve USB bağlantısını kesin.

Tablet Depolama Alanındaki İçerik

1. NAND FLASH depolama cihazı cihazınızın kendi depolama alanıdır.

2. TF çıkarılabilir hafıza kartı.

3. Yukarıda söz edilen iki alana da USB bağlantısı ile bilgisayarınızdan ulaşabilirsiniz.

•**DİKKAT** : USB bağlantısı kullanırken "USB Depolama Cihazı" seçeneğini seçerseniz, hafıza kartına erişim sağlayamazsınız. Hafıza kartındaki verilere ulaşabilmek için USB bağlantısını tekrar yapın.

Hafıza Kartı

Hafıza Kartına Döküman Aktarma

Müzik ya da resim gibi dökümanlarınızı Alim Tablet ve bilgisayarınız arasında kopyalayabilirsiniz. Tabletinizdeki ve SD kartınızdaki dosyalarınızı dosya penceresi ile görüntüleyebilirsiniz.

Tabletinizin Hafıza Kartından Dosya Silmek

1. Silmek istediğiniz dosyayı bulun.

2. Dosya adına basın ve sağ üst köşedeki çöp kutusu simgesine dokununuz.

Tablet Çalışır Halde Depolama Kartını Çıkarma

Eğer cihaz çalışırken SD kartı çıkarmak isterseniz, veri kaybını engellemek için önce kart bağlantısını kesmelisiniz.

1. Menüden SD Kart seçeneklerini açın ve "ÇIKAR"a dokununuz.

2. Sistem Özelliklerini açın, depolamayı seçin ve SD Kartın sağındaki "diski çıkar" simgesine basın.

Bağlantı Yapılması

Kablosuz İnternet Bağlantısı

Alim Tablet'te kablosuz ağ bağlantısı kurmak için:

1. Ana sayfa menü seçeneklerini açın

2. "Sistem Seçenekleri"ni seçin

3. WI-FI'ya basın ve WI-FI düğmesini aktif edin

4. WI-FI açıldıktan erişim kapsamında olan kablosuz ağlar sağ üst köşedeki kablosuz aracıyla taranabilir

5. Bağlanmak istediğiniz kablosuz ağı seçin, eğer gereklyse şifresini girin

6. "BAĞLAN"a basın

Bağlantı

Kamera

Kamera fonksiyonları

1. Kamera simgesine dokununuz

2. Sistem kamera arayüzüne geçecektir

3. Fotoğraf düğmesine basarak kolayca

fotoğraf çekebilirsiniz

4. Fotoğraf boyutu, saklanacağı depolama alanı, beyaz dengesi, odak uzaklığı ayarlarını yapın

5. Fotoğrafınızı çektikten sonra, ekran küçük bir önizlemesi belirecektir

Kamera Fonksiyonu

1. Film simgesine dokunarak videonuzu çekin

2. Renk efektleri, beyaz dengesi ve görüntü kalitesi ayarlarınızı seçin

3. "Dur" simgesine basarak kaydı durdurun, videonuzun küçük bir önizlemesi belirecektir

Diğer Uygulamalar

Dosya Yöneticisi

Dosyaları Görüntüleyin

Masaüstünü kaydırarak "Dosya Yöneticisi"ni bulun. Burada dosyaları görüntüleyebilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz. Klasörler oluşturup silebilir, dosyalarınızı klasörlere taşıyabilirsiniz.

Dosyaları Kesin ve Yapıştırın

1. İşlem yapmak istediğiniz dosyayı dosya yöneticisinde seçin

2. Tümünü Seç, Taşı, Kopyala, Yeniden Adlandır gibi seçenekleri olan menüyü açın

3. "Taşı" ya da "Kopyala" seçeneklerinden birini seçin

4. Dosyaları kopyalamak istediğiniz klasöre girin sağ üstteki menüden "Buraya Kopya"yı seçin

Dosya Silme

1. "Dosya Yöneticisi"nde silmek istediğiniz dosyayı seçin.

2. Çöp kovası simgesine dokunun

3. "Sil"e basarak dosyayı silin

Hızlı Arama

1. "Dosya Yöneticisi"nin araç çubuğunda büyüteç simgesine basın

2. Aramak istediğiniz dosyayı açılan arama paneline yazın

3. "Tamam"a bastığınızda arama başlayacaktır.

4. Arama tamamlandığında "Tamam"a basarak sonuçları görüntüleyin.

Kullanım Ömrü

13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

Garanti Kapsamına Girmeyen Durumlar

- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
- Ürünün tesliminden sonraki yükleme/boşaltma, taşıma sonrası oluşan hasar ve arızalar.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı voltaj değerinden farklı voltaj aralığında kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar.

- Yangın ve yıldırım düşmesi sonucu meydana gelebilecek hasar ve arızalar.
- Ürünün kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanımından meydana gelebilecek hasar ve arızalar.
- Satıcı tarafından yetki verilmeyen kişiler tarafından yapılan tamiratlar ve kullanılan yedek parça sonucu oluşabilecek hasar ve arızalar.

Üretici Firma
HK-INET-SEMI TECHNOLOGIES LIMITED
RM 1005, 10/F HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST
MONGKOK KL HONGKONG
+86-138 2871 6941

İthalatçı Firma
Aidata Bilişim Kurumsal San. ve Tic. A.Ş.
Kavacık Mahallesi Zafertepe Sokak Temel Atas Plaza 16/2
Beykoz İstanbul
+90-216 465-7070

aidata

Bilişim Kurumsal

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firma

Ünvan Aidata Bilişim Kurumsal
Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adres Kavacık Mahallesi
Zafertepe Sokak No 16
Temel Ataş Plaza
Beykoz İstanbul

Telefon 216 465 7070
Faks 216 465 7272
e-posta bilgi@aidata.com.tr

Firma Kaşesi
Yetkili İmza

Satıcı Firma

Ünvan

Adres

Telefon
Faks
e-posta

Firma Kaşesi
Yetkili İmza

AIDATA BİLİŞİM KURUMSAL
TİC. VE SAN. A.Ş.
Kavacık Mh. Zafertepe Sok. Temel Ataş Plaza
No:16 D:1-2 Beykoz/İST. Tic.Sic.No:404423
E-Posta: bilgi@aidata.com.tr T.C. Sic.No:404423
E-Posta: bilgi@aidata.com.tr T.C. Sic.No:404423

MALIN

Cinsi Tablet Bilgisayar
Markası Aidata
Modeli Alim

Garanti Süresi 2 Yıl
Azami Tamir Süresi 20 gün
Bandrol // Seri No

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan:
a- Sözleşmeden dönme
b- Satış bedelinden indirim isteme
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 6) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu 5veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.

- 7) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 8) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirmiş tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketicisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

aidata

Bilişim Kurumsal

**Müşteri Hizmetleri ve Teknik Servis İçin
Lütfen Bize Ulaşın**

Kavacık Mahallesi Zafertepe Sokak Temel Ataş
Plaza 16/2
Beykoz İstanbul

216 465-7070

www.aidata.com.tr